

Termokanner

Kan holde den ideelle temperaturen, for våre beste kanner opptil 12 timer hvis de blir tatt godt vare på. Termokanner kan ikke vaskes i oppvaskmaskin om ikke annet er beskrevet per produkt. Oppvask i maskin kan forårsake at produktet mister sine egenskaper.

Håndvask i varmt såpevann med milde vaskemidler anbefales. Ved bruk anbefales det å temperere eller forvarme beholderen før den tas i bruk ved for eksempel varmt vann. Dette vil hjelpe termokannen å opprettholde riktig temperatur lengere. Temperaturen påvirkes også naturlig ved mindre volum i kannen.